







-  请使您的 dLive 系统始终升级至最新固件版本。请登录 [www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com) 获取最新版本并了解详细信息。
-  升级 dLive 固件将重置参数和参数选择。如果您想保存当前设置，请首先将之保存为用户演出文件（User Show）。升级固件不会影响用户 SHOW 文件或用户文件。
-  固件版本较新的系统上储存的 dLive 演出文件将无法在固件版本较旧的系统上加载。但是，较旧版本的演出文件可兼容固件版本较新的 dLive 系统。
-  在多调音台界面的配置中，不支持在调音台界面与混音机架连接时通过 I/O 模块升级固件。所有调音台界面都应该单独升级固件，要不以主界面的形式连接进行升级，要不断开与混音机架的连接通过 Connection Failed（连接失败）页面进行升级。

## 升级固件：

1. 从 [www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com) 下载最新版本固件，并保存为.zip 文件。
2. 删除 USB 驱动上任何旧版本的 dLive 固件。要执行此操作，查看 USB Allen Heath-dLive 文件夹，并删除当前的 Firmware 文件夹以及 Firmware.md5 文件。不要删除其他文件或文件夹。
3. 将.zip 文件提取至 USB 优盘的根目录。
  -  不要改变文件夹名称或在 Firmware 文件夹内浏览，这样可能会导致固件崩溃。以这样的路径尝试导航或打开文件，可能会导致操作系统留下小的零时系统文件，使您的固件无效。
4. 从你的电脑安全弹出 USB 驱动。
5. 将 USB 优盘插入 dLive 的 USB 端口，在 Firmware 页面点击 Update（升级）。如果在 USB 优盘上发现有效固件，dLive 将重启，弹出“引导装载程序”屏幕，并显示当前版本固件的详细信息以及版本号。
6. 将 USB 优盘插入 dLive 的 USB 端口，在 Firmware 页面点击 Update（升级）。如果在 USB 优盘上发现有效固件，dLive 将重启，弹出“引导装载程序”屏幕，并显示当前版本固件的详细信息以及版本号。
7. 点击 Update（升级）按钮。
  -  不要中断升级进程。若升级不完全，可能将导致固件损坏。请确保电源和连接线缆可靠无误，并且在整个升级的过程中系统不受干扰或被关闭。
8. 如果固件成功安装，系统将自动重启。
9. 一旦系统重启完成，调用模板演出文件（Template Show） 或用户演出文件（User Show）恢复您的设置。