

# BOOM-CG 话筒臂

## 概观:

BOOM-CG是与Audix CabGrabber™或CabgrabberXL一起使用的话筒臂，具有12英寸的可调节钢管，有助于CabGrabber™支撑前置话筒并增加更多的拾音位置。

## 使用方法:



1. 将BOOM-CG连接到CabGrabber™或CabGrabber-XL的螺纹位置。



2. 手动拧紧滚花锁紧螺母的其余部分。



3. 将连接好话筒臂的CabGrabber™放到吉他音箱上，先钩住背面，再钩住正面。



4. 定位CabGrabber™的颈杆，使其笔直向上（90度），并拧紧滚花螺母（如图所示）。这是保持话筒性能和平衡的最佳位置。



6. 将话筒夹或防震架拧到话筒臂上。



7. 将话筒放入话筒夹或防震架。



8. 通过话筒臂上的指旋螺丝将话筒臂滑入或滑出至所需位置，然后通过拧紧指旋螺丝锁定到位。

CabGrabber™有3个变量，可以将各种话筒放置在各种类型的机柜上：



1. CabGrabber™可以放置在机柜的任一侧的任何高度位置。
2. 可调节的话筒臂可伸缩到12英寸，但一般来说，较短的伸缩距离效果更好（如页面顶部照片所示）。
3. 通过调整话筒臂和CabGrabber™之间的距离，话筒臂可以离扬声器更远或更近。对于尺寸较长的end-address话筒，可将话筒臂从扬声器网罩上移开。对于side-address话筒（如上图所示的CX112B），可将话筒臂更靠近扬声器网罩。



www.audixusa.com Call: 503-682-6933 Fax: 503-682-7114  
Audix Corporation 9400 SW Barber Street, Wilsonville, OR 97070



易科 EZPRO

深圳 0755-86919611  
成都 028-83336486

北京 010-65501188  
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com  
info@ezpro.com